

- **Si le frigo ou distributrice fonctionne, débranchez ou éteignez la machine.**
 - Inspectez l'extérieur du frigo / distributrice pour tout dommage, afin de déterminer si la machine doit être remplacée.
- **Si la machine semble être en bon état, exécutez ce qui suit:**
 - Nettoyer la zone environnante de la machine
 - Essuyez tous les points de contact sur le frigo / distributrice avec un lingettes désinfectantes
 - Ouvrez le frigo / distributrice et inspectez soigneusement l'intérieur
 - En cas de moisissure ou de moisissure, désinfectez la machine à l'aide d'une solution désinfectante approuvée. Séchez le frigo / distributrice
 - Si une odeur est présente, la machine peut devoir être remplacée
 - Inspectez le produit pour déterminer s'il est passé date. Retirer tout produit passé date
 - Nettoyez la zone de condensation pour inclure les serpentins du condenseur
 - Une fois les étapes ci-dessus terminées, mettez la machine sous tension
 - Vérifiez que les lumières s'allument / s'éteignent
 - Notez s'il y a un bruit autre que le fonctionnement normal
 - Pour les frigos, ouvrez la porte et observez le moteur du ventilateur de l'évaporateur – il devrait s'éteindre, puis fermer la porte et le moteur du ventilateur doit s'allumer
 - Vérifiez si l'évaporateur rejette de l'air frais
 - Si c'est le cas, vérifiez le thermostat et réglez-le sur 4/5 ou mettez-le sur le réglage approprié.
 - Fermez la porte et laissez la machine fonctionner pendant 20 minutes
- **Après 20 minutes, ouvrez la porte et vérifiez l'intérieur de la machine pour vérifier qu'elle refroidit.**
 - La machine vide devrait s'arrêter en 20 minutes environ
 - La machine avec le produit doit produire de l'air froid à travers l'évaporateur
 - Laisser refroidir la machine, avec le produit, environ 12 heures
- **Instructions de test spécifiques à la distributrice:**
 - Tester la vente de toutes les colonnes à l'aide de pièces et de billets pour valider que le monnayeur fonctionne
 - Pour les unités de cartes, glissez la carte de test SWIPE pour valider si complété avec succès ou glissez une carte de crédit pour voir si un achat est autorisé



Contactez le **1-800-218-2653** si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.